



- ご使用前の注意点**
- 横幅120mm以下、縦幅245mm以下のティッシュを目安にティッシュをお選びください。(本製品は縦の長さが245mm以上のティッシュは取り扱えません。)
  - 縦の長さが700mm以下のティッシュをご使用の場合、先口中底を本体へ入れてご使用下さい。
  - 挿入できるティッシュの量は、約180組です。180組以上のティッシュをご使用の場合、半分程度に取り分けてご使用下さい。

- ご使用方法**
- ①本体からフタを右図のように取り外します。
  - ②本体から中底を取出します。
  - ③ティッシュを挿入する際、右図のようにU字に折り、内側の1組目を取出し口方向へ引き出し、ティッシュを本体へ挿入します。  
※上からティッシュを取り出す場合のみ横穴をキャップでカバーしてください。(キャップをご使用にならない場合、本製品に傷着してください。)
  - ④フタをしっかりと本体へ嵌め込んだ後、設置場所にゲルを置いてその上に本体を乗せて下さい。  
※ゲルの粘着性が落ちた場合ゲルの表面の汚れを水で洗い落としてください
  - ⑤本体が倒れないことを確認し、ご使用下さい。

- ご使用時の注意点**
- ・ 破または筒から取り出したティッシュをご使用される場合、ティッシュの残りが少なくなるとティッシュが取出しにくい事があります。
  - ・ 使い初めにティッシュが出にくいことがあります。その場合はティッシュを少量取り除いてからご使用ください。
  - ・ 本製品を横置までご使用の場合、ティッシュが残り少なくなると中底が折れる事があります。
  - ・ ゲルの粘着性が無くなる、または紛失した場合、お近くのホームセンターなどでご購入ください。

- 注意**
- 火災の原因となるので、コンロや火気の近くに設置しない。
  - ケガや器物損傷の原因になるため、ティッシュホルダー以外の用途に使用しない。
  - 器物損傷の原因になるため、本製品の上面に力を加えたり、物を置いたりしない。
  - ソルナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含む洗剤等の使用をしない。

梱包内容			基本仕様	
本体	1	ABS	品名	ティッシュホルダー
フタ	1	ABS	型番	TH200
キャップ	1	ABS	寸法	W155×D100×H260
中底	1	PP	総重量	235g
ゲル	1	ウレタン	原産国	中国

**対応種類**

**箱タイプのティッシュ**  
箱タイプのティッシュをご使用される場合、箱からティッシュを取出し、本体に挿入して下さい。

**袋タイプのティッシュ**  
袋タイプのティッシュをご使用される場合、そのまま本体に挿入して下さい。  
※袋は破れまで破いて下さい。

**ご使用方法**

フタ  
キャップ  
本体  
中底  
ゲル

① 上から取り出す場合  
② 横から取り出す場合  
③ 上から取り出す場合  
④ 横から取り出す場合  
⑤

**タカラ産業株式会社**  
〒577-0013 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エネオンスビル2F  
TEL. 09-7711-3880  
http://www.takaranet.co.jp



袋:PP

## ティッシュホルダー

シーンに合った4種類の  
使い方ができます。

縦置き横出し

縦置き上出し

横置き上出し

横置き横出し