

取扱説明書

このたびは本商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本商品は吊下げ型物干金物に竿をかけた際、避難ハッチや給湯設備に竿がかからないようにするためのストッパーです。竿の落下を防ぐ商品ではありません。この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。お読みになった後は、大切に保管ください。

警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 破損やけがの原因となるため竿や竿ストッパーにぶら下がる等の無理な力はかけない。
- 竿ストッパーがゆるんでいないか、定期的を確認し、ゆるんでいる場合は直ちにネジを締めなおす。
- 本商品の腐食が著しい場合は新しい竿ストッパーと交換する。

注意


この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。

- 施工終了時にはネジのゆるみがないか確認してください。
- 取付方法の順番通りに組付けてください。
- 本商品は竿のとび出し防止用です。必ず、落下防止用の竿止めも併用して使用してください。

取付前の確認

竿のとび出し防止側と吊下げ型物干金物のアームのネジの向きを必ずご確認ください。


- 竿のとび出し防止側にアームのネジがあることを確認。




竿のとび出し防止側にアームのネジがない場合は、アームを外してネジの向きを変更してください。

取付方法


1. 吊下げ型物干金物のアームのネジを外す。



2. アーム上部より竿ストッパーをアームに掛ける。



3. アームと竿ストッパーの穴位置を合わせ、取外したネジを用いて手回しドライバーで固定し、ネジのゆるみ、ガタつきのないことを確認する。
 電動ドライバーは使用しないでください。



- 本商品は竿のとび出し防止用です。図のように必ず、落下防止用の竿止めも併用して使用してください。

同梱部品

名称	略図	員数
竿ストッパー		1
取扱説明書		1

お手入れ方法

- 汚れは水で濡らして固く絞ったやわらかい布等で拭きとる。しつこい汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水で濡らして固く絞った布等で拭きとる。

●本商品を掃除する際、シンナー、ベンジン又はアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナー等は使用しない。

●ネジのゆるみ、ぐらつきがないか、定期的に点検し、異常があった場合は使用を中止する。

基本仕様

品名：竿とび出し防止用ストッパー (TC,TD,TE専用)

型番：PSTD

用途：竿とび出し防止用ストッパー

材質：アルミ

原産国：日本

- 予告なしに商品の改良や仕様変更を行なう場合がありますのでご了承ください。



タカラ産業株式会社

〒577-0013

大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネスビル2F

TEL (06) 7711-3080

<https://www.takaranet.co.jp>

PSTD-2/221117